

Revell RC ČOLN POLICE, SUNDANCER 2.4GHz

Spoštovani kupec, zahvaljujemo se vam za nakup. Vljudno vas prosimo, da pred uporabo pazljivo preberete navodila. Pred uveljavljanjem garancije najprej pokličite servis Avida d.o.o. **tel:041 663198** kjer vam bodo skoraj zanesljivo prek telefona rešili vse težave.

Priloženo: čoln, navodila, nadzorna plošča-2.kanalni daljinski upravljalnik, USB polnilni kabel

Sestavni deli: slika 1	Daljinski upravljalnik: slika 2	Nega in vzdrževanje:
Polnilna vtičnica	2A:Stikalo-volan levo-desno	- Čoln vedno očistite s čisto, mehko in vlažno krpo.
LED-lučka	2B:Stikalo vklop-izklop (on-off)	- Čoln in baterije hranite umaknjene od virov direktne in indirektne toplote ali svetlobe
Stikalo za fino nastavitve	2C:Stikalo volan naprej-nazaj	- Nikoli ne pustite, da elektronika pride v stik z vodo, saj lahko tako nastane škoda.
Zaščitni krožni kontakt		
Propelerji		

Varnostni nasveti za baterije: vedno uporabljajte nove alkalne baterije, ne uporabljajte navadnih baterij v daljinskem upravljalcu
Baterij ne mečite v ogenj ali v smeti. Neuporabne mrtve baterije vedno odvrzite v primerno odlagališče za akumulatorje in baterije.
ne mešajte novih in starih baterij skupaj. Baterije ne razstavljajte in uničujte, ker lahko pride do nevarne eksplozije. Baterije hranite stran od otrok. Baterije polnite pod nadzorom odraslih.

- Varnostna navodila in opozorila:**
- Čoln se ne sme uporabljati na javnih kopališčih! Ob nepravilni uporabi lahko povzroči poškodbe na ljudeh in materialno škodo
 - Čoln je primeren za otroke starejše od 8 let. Svetujemo nadzor odrasle osebe med samo igro. Izdelek ni primeren za otroke do 3.let starosti ker vsebuje majhne delce ki se lahko vdihnejo ali pogoltnejo. Možnost zadušitve!
 - Vozilo je narejeno za notranjo uporabo na suhi površini
 - Roke, obraz, in viseče dele oblek umaknite od delujočega vozila . Izključite daljinski upravljalnik in vozilo, ko prenehate z uporabo!
 - Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, ko ga ne uporabljate. Med vožnjo imejte vozilo stalno pred očmi, da se izognete izgubi nadzora.
 - Za daljinski upravljalniku priporočamo alkalno-manganske ali litijeve baterije z možnostjo ponovnega polnjenja. V daljinski upravljalnik vstavite nove baterije takoj, ko opazite zmanjšano zmogljivost.
 - Pred prvo uporabo čolna se prepričajte da ste razumeli vsa navodila za uporabo. Shranite navodila in vedno uporabljajte navodila pri vožnji vozila. Ne vozite čolna v močnem vetru, valovih ali ob nevihti. Ne vozite čolna po umazani vodi.
 - Čoln deluje v krogu 25-30 metrov
 - Čoln pripeljte do obale preden se izprazniyo baterije. Po vožnji očistite in obrišite čoln do suhega, nikoli ne uporabljajte kemikalij za čiščenje. Vožnja po slani vodi ni priporočljiva.
 - Vozilo naj ne uporabljajo ljudje s telesnimi ali psihičnimi motnjami saj lahko pride do poškodb. Priporočamo, da neizkušeni vozijo vozilo pod nadzorom izkušenih. Vozila nikoli ne bi smele upravljati osebe pod vplivom drog ali alkohola.
 - Najprej vadite vodenje vozila,, da si pridobite potrebne izkušnje

- Vstavitve baterij v daljinski upravljalnik-slika 3:**
- s pomočjo izvijača odstranite vijak na prostoru za baterije daljinskega upravljalnika, nato odstranite pokrovček .
 - vstavite 2x 1,5V AA bateriji s pravilno polariteto v prostor za baterije.
 - zaprite pokrovček daljinskega upravljalnika in privijte vijak z izvijačem.
 - **baterije niso priložene**

Polnjenje vozila-slika 4
- napajanje: nazivna moč 3,7V/1200mAh/ 4,44 Wh, baterija priložena. Čoln se polni preko USB kabla na računalnik-upoštevajte slikovna navodila.

4. Priprava izklop in varčevanje-slika 5:
Sledite slikovna navodila. Preden vključite daljinski upravljalnik, položite čoln v vodo. Po uporabi daljinski upravljaec izključite. V nasprotnem primeru lahko vozilo nekontrolirano vozi samo in nastane škoda.

5. Nastavitve vozila-slika 6:
Vzemite si čas za fino kontrolirano nastavitve vozila. S to nastavitvijo boste omogočili, da vozilo vozi bolj umirjeno in gladko. Nastavitve boste zlahka opravili, vendar vseeno potrebujete malo potrpežljivosti in natančnosti. Previdno sledite in preberite točna navodila. Če vozilo vleče proti v desni, stikalo na vozilu premikate proti levi, če pa vozilo vleče proti levi, stikalo premikate proti desni. Ko opravite vse nastavitve imate vozilo pod nadzorom.

6. Kontrole daljinskega upravljalnika-slika 7:
Za vožnjo naprej potisnite ročico na daljinskem upravljalniku(2B) nazaj. Za zaviranje in vožnjo vzratno potisnite ročico(2B) naprej. Za vožnjo v levo ročico-volan(2A) na upravljalniku potisnete v levo (pogled od zgoraj) oz nazaj. Za vožnjo v desno potisnite ročico-volan(2A) desno (pogled od zgoraj) oz.naprej..

Splošni nasveti za vožnjo:
Vozilo vedno počenite iz mirne vode. Upravljanje z daljinskim upravljalnikom naj bo vedno počasi in nežno. Pogled naj bo vedno usmerjen v vozilo, ne na daljinski upravljalnik. Če vozilo počasnjuje, pritisnite jeziček na daljinskem upravljalniku močnejše. Skoraj vedno so prve vožnje z vozilom malo težje, zato bodite toliko bolj previdni., Da boste nastavili vse potrebne nastavitve, vozilo upravljajte zelo počasi in z občutkom v ravni ustrezni smeri. Zelo pomembno je, da je začetna hitrost kontrolirana, saj le tako lahko osvojite željene nastavitve in kontrolo nad vozilom.

Primerne lokacije za vožnjo:
Izberite lokacijo, ki ustreza naslednjim kriterijem:
1. Izberite večjo vodno površino, kjer ni nobenih ovir (odsvetujemo uporabo v vetru, valovih ali deževnem vremenu). 2. Ko pričnete z vožnjo, se prepričajte , da v bližini ni drugih predmetov ali plavalcev. 3. Vedno imejte pogled in kontrolo nad vozilom, da lahko pravočasno preprečite poškodbe. Po nepričakovanem trčenju takoj prenehajte pritisniti na hitrostni gumb, da ne pride do nepričakovane poškodbe elektronike.

- 7. Reševanje problemov:**
- | | | |
|--|--|--|
| Problem: propelerji se ne vrtijo | Vzrok: ON/OFF vklop/izklop je na OFF/izklopljen ali so preslabe baterije ali pa so baterije vstavljene z napačno polariteto | Rešitev: preklopite na ON/vklopljeno ali napolnite baterije (preverite preverite polariteto baterij) |
| Problem:daljinski upravljalnik ne deluje | Vzrok: daljinski upravljalnik je izključen, baterije niso pravilno vstavljene, baterije so izrabljene | Rešitev: vključite daljinski upravljalnik, preverite baterije napolnite baterije ali zamenjajte baterije z novimi |
| Problem: izguba kontrole nad vozilom | Vzrok: daljinski upravljalnik je izključen. Pretrgana je povezava med vozilom in daljinskim upravljalcem zaradi slabih baterij | Rešitev: vključite daljinski upravljalnik, zamenjajte baterije, če je vozilo oddaljeno več kot 10metrov, se pomaknite proti vozilu |