

# RC DIRT SCOUT, MUD SCOUT, BULL SCOUT

Priloženo: vozilo, navodila, nadzorna plošča-daljinski upravljalec

## Sestavni deli:

1A: Pogonsko kolo  
1B: Prednja luč  
1C: Antena  
1D: Stikalo vklop-izklop (on-off)

1E:Stikalo za fino nastavitve  
1F:Prostor za baterije  
1G:Varnostni vijak

## Daljinski upravljalnik:

2A:Stikalo naprej-nazaj  
2B:Power LED lučka  
2C:Antena

2D:Stikalo levo-desno  
2E:Prostor za baterije  
2F:Varnostni vijak

## Nega in vzdrževanje:

- Vozilo vedno očistite s čisto, mehko in vlažno krpo.  
- Vozilo in baterije hranite umaknjene od virov direktne in indirektne toplote ali svetlobe  
- Nikoli ne pustite, da vozilo pride v stik z vodo, saj lahko tako nastane škoda na elektroniki.

**Varnostni nasveti za baterije:** vedno uporabljajte nove alkalne baterije, ne uporabljajte in polnite navadnih baterij v daljinskem upravljalcu (vedno uporabljajte baterije, ki se lahko ponovno polnijo).

Baterij ne mečite v ogenj ali v smeti. Neuporabne mrtve baterije vedno odvrzite v primerno odlagališče za akumulatorje in baterije. Za vozilo uporabljajte samo eno vrsto baterij in nikoli ne mešajte novih in starih baterij skupaj. Baterije ne razstavljajte in uničujte, ker lahko pride do nevarne eksplozije. Baterije hranite stran od otrok. Baterije polnite pod nadzorom odraslih.

## Varnostna navodila in opozorila:

- Vozilo se ne sme uporabljati na javnih cestah! Ob nepravilni uporabi lahko povzroči poškodbe na ljudeh in materialno škodo
- Vozilo je primerno za otroke starejše od 8 let. Svetujemo nadzor odrasle osebe med samo igro.
- Vozilo ni primerno za otroke mljše od 3. Let, ker vsebuje mjhne delce- možnost zadušitve! .
- Vozilo je narejeno za notranjo in zunanjo uporabo v primeru, da so idealni vremenski pogoji (odsvetujemo uporabo v vetrovnem in deževnem vremenu).
- Vkolikor pride vozilo v stik z vodo ali vlago, takoj odstranite baterije in osušite vozilo, po potrebi uporabite WD40 ali podobno za zaščito kovinskih delov pred rjo.
- Roke, obraz, in viseče dele oblek umaknite od delujočega vozila . Izključite daljinski upravljalnik in vozilo, ko prenehate z uporabo!
- Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika in vozila, ko ga ne uporabljate. Med vožnjo imejte vozilo stalno pred očmi, da se izognete izgubi nadzora.
- Priporočamo alkalno-manganske ali litijeve baterije z možnostjo ponovnega polnjenja. V daljinski upravljalnik vstavite nove baterije takoj, ko opazite zmanjšano zmogljivost.
- Shranite navodila in vedno uporabljajte navodila pri vožnji vozila. Ne vozite vozila v bližini ljudi, živali, vode ali energetske napeljave.
- Vozilo naj ne uporabljajo ljudje s telesnimi ali psihičnimi motnjami saj lahko pride do poškodb, zato priporočamo, da neizkušeni vozijo vozilo pod nadzorom izkušenih.

## Vstavitev baterij v daljinski upravljalnik:

- s pomočjo izvijača odstranite vijak na prostoru za baterije daljinskega upravljalnika, nato odstranite pokrovček **(3A)**.
- vstavite 1x 9V 6LR61 baterije s pravilno polariteto v prostor za baterije **(3B)**.
- pazljivo vstavite anteno v odprtino in jo privijte **(3C)**.
- **baterije niso priložene**

## Vstavitev baterij v vozilo:

- s pomočjo izvijača odstranite vijak na prostoru za baterije n vozilu, nato odstranite pokrovček **(3D)**.
- vstavite 4x 1,5V AA baterije s pravilno polariteto v prostor za baterije **(3E)**.
- zaprite pokrovček in privijte vijak z izvijačem **(3F)**.
- **baterije niso priložene**

## 4. Priprava izklop in varčevanje:

Daljinski upravljalnik vozila se samodejno vklopi, ko se aktivira joystick. Za vklop vozila na vozilu premaknete stikalo **(1D)** na ON/vklop **(4A)**, po uporabi pa ga izključite. V nasprotnem primeru lahko vozilo nekontrolirano vozi samo in nastane škoda.

## 5. Nastavitve vozila:

Vzemite si čas za fino kontrolirano nastavitve vozila. S to nastavitvijo boste omogočili, da vozilo vozi bolj umirjeno/mirno in gladko. Nastavitve boste zlahka opravili, vendar vseeno potrebujete malo potrpežljivosti in natančnosti. Previdno sledite in preberite točna navodila. Če vozilo vleče proti v desni, stikalo **(1E)** na vozilu premikate proti levi, če pa vozilo vleče proti levi, stikalo premikate proti desni. Ko opravite vse nastavitve imate vozilo pod nadzorom.

## 6. Kontrole daljinskega upravljalnika:

Za vožnjo naprej potisnite levo ročico na daljinskem upravljalnik(2A) naprej**(6A)**. Za zaviranje in vožnjo vzvratno potisnite levo ročico(2A) nazaj**(6B)**. Za vožnjo levo potisnite desno ročico(2D) na upravljalniku proti levi**(6C)**. Za vožnjo desno potisnite desno ročico(2D) proti desni**(6D)**.

## Splošni nasveti za vožnjo:

Vozilo vedno poženite iz ravne površine. Upravljanje z daljinskim upravljalnikom naj bo vedno počasi in nežno. Pogled naj bo vedno usmerjen v vozilo, ne na daljinski upravljalnik. Če vozilo upočasnjuje, pritisnite jeziček na daljinskem upravljalniku močneje. Skoraj vedno so prve vožnje z vozilom malo težje, zato bodite toliko bolj previdni., Da boste nastavili vse potrebne nastavitve, vozilo upravljajte zelo počasi in z občutkom v ravni ustrezni smeri. Zelo pomembno je, da je začetna hitrost kontrolirana, saj le tako lahko osvojite željne nastavitve in kontrolo nad vozilom.

## Primerne lokacije za vožnjo:

Izberite lokacijo, ki ustreza naslednjim kriterijem:

1. Izberite zelo velik ,če je možno zunanji prostor, kjer ni nobenih ovir (odsvetujemo uporabo v deževnem vremenu). 2. Ko pričnete z vožnjo, se prepričajte , da v bližini ni živali ali ljudi. 3. Vedno imejte pogled in kontrolo nad vozilom, da lahko pravočasno preprečite poškodbe.

Po nepričakovanem trčenju takoj prenehajte pritisniti na hitrostni gumb, da ne pride do nepričakovane poškodbe elektronike.

## 7. Reševanje problemov:

Problem: kolesa se ne vrtijo

Vzrok: ON/OFF vklop/izklop je na OFF/izklopljen ali so preslabe baterije ali pa so baterije vstavljene z napačno polariteto

Problem:daljinski upravljalnik ne deluje

Vzrok: daljinski upravljalnik je izključen, baterije niso pravilno vstavljene, baterije so izrabljene

Problem: izguba kontrole nad vozilom

Vzrok: daljinski upravljalnik je izključen. Pretrgana je povezava med vozilom indaljinskim upravljalcem zaradi slabih baterij

Rešitev: preklopite na ON/vklopljeno ali napolnite baterije ( preverite preverite polariteto baterij)

Rešitev: vključite daljinski upravljalnik, preverite baterije napolnite baterije ali zamenjajte baterije z novimi

Rešitev: vključite daljinski upravljalnik, zamenjajte baterije, če je vozilo oddaljeno več kot 10metrov, se pomaknite proti vozilu