

Revell RC CRAWLER ROCK MONSTER 2,4GHz

Spoštovani kupec, zahvaljujemo se vam za nakup. Vljudno vas prosimo, da pred uporabo pazljivo preberete navodila. Pred uveljavljanjem garancije najprej pokličite servis Avida d.o.o. **tel:041 663198** kjer vam bodo skoraj zanesljivo prek telefona rešili vse težave.

Priloženo: vozilo, navodila, 2kanalna nadzorna plošča-daljski upravljalnik, baterija, polnilni kabel

Sestavni deli:		Daljski upravljalnik:		Nega in vzdrževanje:	
Stikalo vklop-izklop (on-off)	Stikalo za fino nastavitve	2A:Stikalo levo-desno -Volan	2D: Prilagoditev višine podvozja	-	Vozilo vedno očistite s čisto, mehko in vlažno krpo.
Prostor za baterije		2B:Stikalo naprej-nazaj	2E: LED lučka	-	Vozilo in baterije hranite umaknjene od virov direktne in indirektne toplote ali svetlobe
		2C: Stikalo vklop-izklop (on-off)		-	Nikoli ne pustite, da vozilo pride v stik z vodo, saj lahko tako nastane škoda na elektroniki.
		3: Prostor za baterije			

Vozilo je odporno proti pljuskom vode in primerno tudi za vožnjo po neravnem terenu

Varnostni nasveti za baterije: vedno uporabljajte nove alkalne baterije, ne uporabljajte in polnite navadnih baterij v daljskem upravljalcu (vedno uporabljajte baterije, ki se lahko ponovno polnijo).

Baterij ne mečite v ogenj ali v smeti. Neuporabne mrtve baterije vedno odvrzite v primerno odlagališče za akumulatorje in baterije. Za vozilo uporabljajte samo eno vrsto baterij in nikoli ne mešajte novih in starih baterij skupaj. Baterije ne razstavljajte in uničujte, ker lahko pride do nevarne eksplozije. Baterije hranite stran od otrok. Baterije polnite pod nadzorom odraslih.

Varnostna navodila in opozorila:

- Vozilo se ne sme uporabljati na javnih cestah! Ob nepravilni uporabi lahko povzroči poškodbe na ljudeh in materialno škodo
- Vozilo je primerno za otroke starejše od 8 let. Svetujemo nadzor odrasle osebe med samo igro. Vozilo ni primerno za otroke do 3.let starosti ker vsebuje majhne delce ki se lahko vdihnajo ali pogoltnejo. Možnost zadušitve!
- Vozilo je narejeno za notranjo uporabo na suhi površini
- Roke, obraz, in viseče dele oblek umaknite od delujočega vozila . Izključite daljski upravljalnik in vozilo, ko prenehate z uporabo!
- Odstranite baterije iz daljskega upravljalnika, ko ga ne uporabljate. Med vožnjo imejte vozilo stalno pred očmi, da se izognete izgubi nadzora.
- Za daljski upravljalnik priporočamo alkalno-manganske ali litijeve baterije z možnostjo ponovnega polnjenja. V daljski upravljalnik vstavite nove baterije takoj, ko opazite zmanjšano zmogljivost.
- Pred prvo uporabo vozila se prepričajte da ste razumeli vsa navodila za uporabo. Shranite navodila in vedno uporabljajte navodila pri vožnji vozila. Ne vozite vozila v bližini ljudi, živali, vode ali energetske napeljave..
- Vozilo naj ne uporabljajo ljudje s telesnimi ali psihičnimi motnjami saj lahko pride do poškodb. Priporočamo, da neizkušeni vozijo vozilo pod nadzorom izkušenih. Vozila nikoli ne bi smele upravljati osebe pod vplivom drog ali alkohola.
- Najprej vadite vodenje vozila,, da si pridobite potrebne izkušnje

Vstavitve baterij v daljski upravljalnik-slika 3:

- odstranite pokrovček prostora za baterije .
- vstavite 2 x 1,5V AA baterijo s pravilno polariteto v prostor za baterije.
- zaprite pokrovček daljskega upravljalnika.
- **baterije niso priložene**

Polnjenje baterije za vozilo-slika 4:

- sledite slikovna navodila

Vstavitve baterij v vozilo-slika 5:

- sledite slikovna navodila

Priprava izklop in varčevanje-slika 6:

Sledite slikovna navodila. Po uporabi daljski upravljalca in avto izključite. V nasprotnem primeru lahko vozilo nekontrolirano vozi samo in nastane škoda.

Nastavitve vozila-slika 7:

Vzemite si čas za fino kontrolirano nastavitve vozila. S to nastavitvijo boste omogočili, da vozilo vozi bolj umirjeno/mirno in gladko. Nastavitve boste zlahka opravili, vendar vseeno potrebujete malo potrpežljivosti in natančnosti. Previdno sledite in preberite točna navodila. Če vozilo vleče proti v desni, stikalo na vozilu premikate proti levi, če pa vozilo vleče proti levi, stikalo premikate proti desni. Ko opravite vse nastavitve imate vozilo pod nadzorom.

Kontrole daljskega upravljalnika-slika 8:

Za vožnjo naprej potisnite ročico na daljskem upravljalnik(2B) nazaj. Za zaviranje in vožnjo vzvratno potisnite ročico(2B) naprej. Za vožnjo v levo volan(2A) na upravljalniku potisnete nazaj ali obrnete v levo (pogled od zgoraj). Za vožnjo desno potisnite desno volan(2A) naprej ali obrnete v desno (pogled od zgoraj). Podvozje lahko dvigate ali spuščate (2D)

Splošni nasveti za vožnjo:

Vozilo vedno poženite iz ravne površine. Upravljanje z daljskim upravljalnikom naj bo vedno počasi in nežno. Pogled naj bo vedno usmerjen v vozilo, ne na daljski upravljalnik. Če vozilo upočasnjuje, pritisnite jeziček na daljskem upravljalniku močneje. Skoraj vedno so prve vožnje z vozilom malo težje, zato bodite toliko bolj previdni., Da boste nastavili vse potrebne nastavitve, vozilo upravljajte zelo počasi in z občutkom v ravni ustrezni smeri. Zelo pomembno je, da je začetna hitrost kontrolirana, saj le tako lahko osvojite željne nastavitve in kontrolo nad vozilom.

Primerne lokacije za vožnjo:

Izberite lokacijo, ki ustreza naslednjim kriterijem:

1. Izberite zelo velik ,če je možno zunanji prostor, kjer ni nobenih ovir (odsvetujemo uporabo v deževnem vremenu). 2. Ko pričnete z vožnjo, se prepričajte , da v bližini ni živali ali ljudi. 3. Vedno imejte pogled in kontrolo nad vozilom, da lahko pravočasno preprečite poškodbe.

Po nepričakovanem trčenju takoj prenehajte pritiskati na hitrostni gumb, da ne pride do nepričakovane poškodbe elektronike.

7. Reševanje problemov:

Problem: kolesa se ne vrtijo

Vzrok: ON/OFF vklop/izklop je na OFF/izklopljen ali so preslabe baterije ali pa so baterije vstavljene z napačno polariteto

Problem:daljski upravljalnik ne deluje

Vzrok: daljski upravljalnik je izključen, baterije niso pravilno vstavljene, baterije so izrabljene

Problem: izguba kontrole nad vozilom

Vzrok: daljski upravljalnik je izključen. Pretrgana je povezava med vozilom in daljskim upravljalcem zaradi slabih baterij

Rešitev: prekopite na ON/vklopljeno ali napolnite baterije (preverite preverite polariteto baterij)

Rešitev: vključite daljski upravljalnik, preverite baterije napolnite baterije ali zamenjajte baterije z novimi

Rešitev: vključite daljski upravljalnik, zamenjajte baterije, če je vozilo oddaljeno več kot 10metrov, se pomaknite proti vozilu