

BMW R 1200 RT-P Battery
Operated Motorcycle

Read Operation Instructions
Carefully Before Use

BMW R 1200 RT-P
Battery Operated
Motorcycle



Prosimo,
preberite
navodila pred
prvo uporabo
vozila.

VSEBINA

I. Tehnični podatki

II. Seznam sestavnih delov

III. Navodila za sestavljanje

IV. Upravljanje z vozilom

V. Polnjenje akumulatorja

VI. Pogoste napake

VII. Vzdrževanje

VIII. Opozorila

IX. Dimenzije vozila

I. Tehnični podatki



1. Vozilo je primerno za otroke do 3 do 6 leta starosti.
2. Dimenzije vozila: 123,4 x 54 x 75,4 cm
3. Dovoljena max. obtežitev vozila je 30 kg.
4. Hitrosti vozila: prva do 3,1 km/h, druga do 4,5 km/h in tretja do 6,0 km/h
5. Motor vozila: DC 12V / 15.000 obr./min
6. Polnilec akumulatorja: DC 15V / 400 mAh
7. Akumulator vozila: DC 12V / 3,5 AH (ca. 200 ciklusov polnjenja in praznjenja)
8. Temperaturno območje delovanja vozila: 0 - 40°C

II. Seznam sestavnih delov



1. Ogrodje	8. Zaščitne cevi desna/leva	16. Vijaki 3.5×15TAB(D=8) 4 kom
2. Naslon za noge 左 右	9. Zadnje zaščitne cevi	17. Vijaki 4×15BAB 4 kom
3 Pomožna kolesa	10. Zadnji blatnik	18. Vijaki 4×12BAB 2 kom
4. Nastavek za ročke 2 kom	11. Zadnje luči	19. Vijaki 4×15TAB(D=7.5) 10 kom
5. Ročke 2 kom	12. Nosilec zadnjih luči	20. Vijaki 4×18TAB(D=8.5) 4 kom
6. Maska motorja	13. Zadnja modra luč	21. Polnilec
7. Modre opozorilne luči leva/desna	14. Bočni škatli za orodje	22. Ključ 2 kom
15. Vijaki 4×39TAB(D=8) 3 kom		

III. Navodila za sestavo



1 - Namestite levi naslon za noge tako da
najdete pravi položaj in ga nato močno
potisnite, da se zaskoči.





2 - Namestite desni naslon za noge s pedalom za gas, tako da ga najprej priključite na kabel od motorja in ga nato pravilno namestite na odprtino in močno potisnite, da se zaskoči.




8 - Prednje zaščite motorja namestite v za to pripravljene odprtine (slika B) in jih potisnite, da se same pritrdijo. Vijaki tukaj niso potrebni.





13 - Namestite levo in desno škatlo za orodje na ogrodje motorja. Odprite škatle in jih od znotraj pričvrstite z vijaki št. 20 na ogrodje motorja.



14 - namestite zadnje zaščitne cevi na ogrodje. Zadnji del cevi se pritrdi na zadnji blatnik motorja (brez vijakov). Zaščitne cevi pritrdite 2 x na ogrodje motorja z vijaki št. 17 in enkrat znotraj na dnu bočne škatle za orodje z vijakom št. 19.




15 - Odvijte vijak na zadnjem delu sedeža in dvignite sedež. Povežite rdeč kabel z rdečo vtičnico na akumulatorju. Pazite da povežete + in +, sicer lahko pride od kratkega stika in poškodb. Namestite sedež in ga privijte z vijakom.





KONEC


16







3 - Namestite in pritrdite s tremi vijaki pomožna kolesa, kot kaže slika.




4 - Vstavite nosilce za ročke v balanco in si z kladivom pomagajte, da jih do konca vstavite v odprtino.
5 - Nato namestite ročke





6 - namestite modre opozorilne luči v odprtine, tako da jih pritisnete navzdol in vtič kabla vtaknete v vtičnico, kot kaže slika.




7 - Oba kabla na maski motorja povežite z ustreznimi vtičnicami na motorju. Kable in konektorje potisnite v odprtino na maski motorja in nato pritrdite masko motorja na ogrodje motorja ter jo pričvrstite z vijaki št. 19.



11 - nosilec zadnje luči postavite v položaj na ogrodju in ga pričvrstite z vijaki št. 19 na obeh straneh ogrodja.



12 - namestite zadnjo modro luč, tako da jo privijete v odprtino na zadnjem desnem delu ogrodja in jo priključite na motor - slika B.




IV. Upravljanje z vozilom

- 1. Vstavite kluč v ključavnico in ga obrnite v desno. Zaslišite zvok motorja. Obenem se lahko prižgejo armaturne luči in voltmeter zaslon, ki kaže napetost akumulatorja.
- 2. Funkcije gumbov na tanku za bencin: levo in desno spodaj sta gumba za glasbo. S pritiski na ta gumba se predvaja v naprej posneta glasba. Levi zgoraj je gumb za zvok motorja in desni zgoraj za hupo. Čisto zgoraj pa je gumb za policijske luči in sireno. 1 x pritisk = policijske luči utripajo. 2 x pritisk = luči utripajo in sirena se vklopi. 3 x pritisk = luči in sirena se ugasnejo.
- 3. Gumb za vožnjo naprej / nazaj. Ta gumb je za vklop prestave naprej / nazaj / nevtralno. Če pritisnemo gumb naprej se zasveti zelena lučka in vozilo se bo premikalo naprej in obratno če gumb potisnemo nazaj se zasveti rumena lučka za vzvratno vožnjo. Če je gumb v nevtralni poziciji nobe lučka ne svetí.
- 4. Pred gumbom za vožnjo se nahaj gumb za hitrost. Možne so 3 hitrosti naprej in samo 1 hitrost vzvratno.
- 5. Vozilo vozi vzvratno samo v 2 hitrosti.
- 6. Pedal za hitrost je proprcionalen kar pomeni, da bolj ga pritisnemo višja bo hitrost vožnje.
- 7. Motor 12V / 15.000 obratov v minuti je močan.
- 8. Če spustite pedal za gas bo vozilo samo zaviralo, pri čemer ima zakasnite kakšne sekunde.
- 9. Zaščita med polnjenjem akumulatorja. Kadar polnite vozilo (akumulator) odpovejo vse funkcije na motorju in ga ni možno upravljati.
- 10. Nizka napetost. Če pade napetost akumulatorja na ca. 8V prav tako odpovejo vse funkcije vozila, da zaščitijo akumulator.
- 11. Bočni škatli za orodje se odpreta s pritskom na gumb. V njih je dovolj prostora za otroško orodje ali igrače.
- 12. Za zagon motorja obrnite kluč v desno. POZOR! Če med vžigom motorja stiskate pedalo za gas, se motor ne bo vključil.
- 13. Če pozabite izključiti motor po uporabi ima le ta varnostno funkcijo in se bo po 30 minutah neuporabe sam izključil.

V. Polnjenje akumulatorja




- 1. Vtičnica za polnjenje akumulatorja se nahaj na desni strani vozila pod sedežem.
- 2. Uporabljajte samo priloženi polnilec 220V.
- 3. Polnjenje akumulatorja naj opravlja samo polnoletna oseba.
- 4. Pred prvo uporabo vedno popolnoma napolnite akumulator.
- 5. Čas polnjenja akumulatorja znaš 9-10 ur. Nikoli ne polnite dlje od 15 ur!
- 6. Polnilec in akumulator se lahko med polnjenjem segrejeta.



Dobava elektrike	Akumulator	
Akumulator	DC 12V/3.5AH	
Tokovna zaščita	6A	
Polnilec	Vhodni tok: AC 100-240V 50/60Hz	Izhodni tok: DC 15V/400 mAh
Čas polnjenja akumulatorja	Čas polnjenja 9-10 ur	Čas vožnje: 1-2 uri

VI. Pogoste napake

Defective condition	Key points for examination
1. Motor ne deluje	1. Preverite ali je akumulator dovolj napolnjen, sicer ga napolnite (9-10 ur). 2. Preverite vse kable in konektorje, ki se nahajajo pod sedežem, če so pravilno pritrjeni. 3. Preverite varovalko. V primeru, da varovalka prekinja tok potem jo je potrebno zamenjati. Kontaktirajte prodajalca ali servis. 4. Če je vozilo dolgo mirovalo in vmes niste nikoli napolnili akumulatorja, ga je potrebno zamenjati.
2. Glasba ne deluje	Preverite stanje akumulatorja in ga po potrebi napolnite.



VII. Vzdrževanje vozila

- 1) Za čiščenje izdelka ne uporabljajte vode ampak samo suho krpo.
- 2) Redno preverjajte vse gibljive dele in jih po potrebi naoljite oz. namastite.

VIII. OPOZORILA

1. Battery warning

1. Akumulator

- Kadar vozilo ne bo v uporabi dlje časa, morate napolniti akumulator, izključiti vozilo in odklopiti akumulator od motorja. Pomembno je, da napolnite akumulator enkrat mesečno, sicer se bo življenska doba akumulatorja skrajšala.

2. Vozilo

- Sestavljanje vozila mora opraviti odrasla oseba.
- Po sestavi takoj odstranite ves poliovinil.
- Otroci naj uporabljajo vozilo samo pod nadzorom odrasle osebe, sicer lahko pride do poškodb.
- Vozilo se lahko uporablja samo na gladkih površinah. Nikoli ne uporabljajte vozila v cestnem prometu.
- Otroci naj med uporabo vozila nosijo zaščitna oblačila in čelado.

- Izdelek ni primeren za otroke mlajše od 3 let.
- Redno pregledujte izdelek. V primeru okvar in poškodb ga ne uporabljajte ampak ga odnesite na servis v popravilo.
- Izdelek lahko uporabljajo samo otroci do telesne teže 30 kg. Pri prekomerni obtežitvi vozila lahko pride do poškodb.
- Ne zadržujte izdelka v bližini ognja ali vročine.
- Ključ ni igrača.
- Shranite navodila z kasnejšo uporabo.

3. OPOZORILA



OBVEZNO UPORABLJAJTE VOZILO POD NADZOROM ODRASLE OSEBE, SICER LAHKO PRIDE DO POŠKODB OTROKA IN VOZILA.


NE UPORABLJAJTE VOZILAV CESTNEM PROMETU.

VEDNO NOSITE ZAŠČITNA OBLAČILA, OBUTEV IN ČELADO.

TO VOZILO LAHKO UPORABLJA SAMO ENA OSEBA NAENKRAT.

MED SESTAVO VOZILA OTROCI NE SMEJO BITI PRISTOTNI ZARADI MAJHNIH SESTAVNIH DELCEV, KI SE LAHKO POGOLTNEJO KAR LAHKO VODI DO ZADUŠITVE ALI POŠKODB.

IX. Dimenzije vozila



The BMW logo and the BMW wordmark are trademarks of BMW AG and are used under license.They are used by Dongguan Chi Lok Bo Toys Company Limited under license.