

INFORMACIJE O NAJVEČJI ODDAJNI MOČI

Delovna frekvenca: 2407-2475 MHz

Največja moč radijske frekvence: 5dBm

INFORMACIJE O SKLADNOSTI IZDELKA

Ta model je bil izdelan v skladu s trenutnimi tehničnimi standardi. Proizvod izpolnjuje zahteve veljavne evropske in nacionalne direktive. Dokazana je bila skladnost CE. AMEWI TRADE GmbH izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU (RED).

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na: <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Če imate dodatna vprašanja o izdelku in njegovi skladnosti, se obrnite na:

AMEWI TRADE GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln ali prek spletne strani amewi.com

VARNOSTNA OPOZORILA IN OPOZORILA O NEVARNOSTIH

V primeru škode, povzročene zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, garancijski zahtevki preneha! Ne krijemo nobene odgovornosti za posledično škodo!

V primeru škode na premoženju ali telesnih poškodb, ki nastanejo zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil, ne odgovarjamo za nobeno škodo.

Zaradi varnosti in odobritve (CE) dejanska sprememba in/ali sprememba pripomočka ni dovoljena. Modela ne razstavljajte.

OPOZORILA O BATERIJAH / OPOZORILA O ODLAGANJU BATERIJ

Baterije ne spadajo v roke otrok.

Menjavo baterij ali akumulatorjev lahko opravi samo odrasla oseba. Nikoli ne mešajte polnih z napol praznimi baterijami!

Nikoli ne mešajte baterij različnih kapacitet! Bodite pozorni na pravilno polarnost.

Okvarjene akumulatorje/ baterije je treba pravilno odstraniti (nevarni odpadki).

Nikoli ne polnite baterij brez nadzora! Če imate kakršna koli vprašanja o času polnjenja, glejte navodila za uporabo ali se obrnite na proizvajalca.



OPOZORILO! Ni primerno za otroke do 3. leta starosti, ker bi lahko vdihnil ali pogoltnil majhne delce.



OPOZORILO!

OPOZORILO! Ločeno zbiranje odpadnih baterij, akumulatorjev in baterijskih sklopov!



OPOZORILO!



OPOZORILO! Igrača se sme uporabljati samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe! Obdržite embalažo, saj vsebuje pomembne informacije. Odstranite embalažo preden igračo izročite otroku.



Igrača je proizvedena v skladu s CE standardi.

Vstavljanje baterij


VKLOP/IZKLOP



Odvijte vijak in odstranite pokrov vrat baterije.

Vstavite 2x 1,5 V baterije AAA (niso priložene). Poskrbite, da boste imeli pravo polarnost.

Namestitev baterije



1. Odvijte vijak in odstranite pokrov prostora za baterijo.
2. Priključite 3,7-voltno Li-ionsko baterijo (priloženo) in jo vstavite v prostor za baterije. Znova zaprite prostor za baterijo.

Zdaj lahko vozite

1. Stikalo vozila nastavite na "VKLOPLJENO".
2. Vključite oddajnik. LED lučka na oddajniku bo utripala in se izklopila v nekaj sekundah, kar pomeni, da je bil oddajnik uspešno prilagojen vozilu. LED lučka zasveti, ko krmilnik deluje.



Polnilni kabel USB priključite v računalnik, polnilni vtič ali napajalno banko, nato pa povežite baterijo s polnilnim kablom.

Čas polnjenja: 2-3 ure.

